

ふんばるマン OP-SG600 取扱説明書

本製品は、洗濯機の下側に排水口がある場合に洗濯機のかさ上げをおこない、排水ホースのスペースを確保するものです。また、洗濯機からの振動の伝達を軽減します。

※ 本製品の取付けは、この「取扱説明書」にしたがって確実にこなしてください。

警告



● 洗濯機運転中は、洗濯機の下に手足を決して入れない

回転部などにより、ケガや感電の恐れがあります。*本製品を設置した時に洗濯機と床面などとの間に手足が入る恐れがある場合は、安全のため別売のふんばるマン安全プレート(OP-SG600AP)をご使用ください。

注意



● 本製品を積み重ねて使用しない

洗濯機が落下し、けがや床面などの破損の恐れがあります。

● 本製品の破損・変形したものを使用しない

洗濯機が落下し、ケガや床面などの破損恐れがあります。



● 本製品の取付け・位置調整・取外し作業の際は、必ず洗濯機の電源プラグを抜く

誤って洗濯機を起動させてしまった場合、ケガや感電の恐れがあります。

● 本製品の取付けの際、設置面の汚れ・ホコリ・水分を必ず拭き取る

位置ズシの原因となり、ケガや床面などの破損の恐れがあります。

● 本製品は平面部に設置する

凸凹面や曲面に設置すると、ガタツキや位置ズレが原因で洗濯機が落下し、ケガや床面などの破損の恐れがあります。

● 本製品は防水パンの縁や壁面などから 5mm 以上離して設置する

振動による音鳴りや破損の原因になります。

● 洗濯機は必ず水平に設置する

洗濯機が少しでも傾いていても、ガタツキや位置ズレが原因で洗濯機が落下し、ケガや床面などの破損の恐れがあります。

● 洗濯機の据付は二人以上でおこなう

洗濯機は重いので、ケガをしたり腰を痛めることがあります。また、手や足を挟まないようにご注意ください。


● 定期的には本製品および洗濯機の設置状態を点検する

本製品や洗濯機が位置ズシしていると、ケガや床面などの破損の原因になります。ズレがある場合は、正しい位置に戻してください。

仕様

ふんばるマン OP-SG600 (4個入り)

※付属品 警告シール 1枚




材質	本体: ポリプロピレン 滑り止めシート: エラストマー
耐荷重	150kg (4個使用時)

取付方法

- ① 設置面の汚れや水分はきれいにふき取ってください。
- ② 使用する洗濯機の脚部の位置に合わせて、本製品の滑り止めシート面を下にして設置面に置いてください。なお、防水パンの縁から 5mm 以上離すとともに、防水パンの縁底の R 部を避けた位置においてください。
- ③ 本製品の上面中央部に洗濯機の脚部が載るように洗濯機をゆっくり設置してください。このとき、本製品の上面リブに洗濯機の脚部が乗り上げないようにしてください。
- ④ 設置後は、必ず洗濯機の試運転をおこない、ガタツキや振動がないか確認して下さい。万一、ガタツキ等が発生した場合は、必ず洗濯機の電源プラグを抜いてから、本製品の位置調整をしてください。
- ⑤ 付属の警告シールを本製品または洗濯機下方の見やすい場所に貼り付けてください。

【設置例】防水パンの角に合わせてキレイに収まります。



因幡電機産業株式会社

〒108-0075 東京都港区港南 4-1-8 リバーージュ品川 (11F)

もっと楽しく快適に



ワンプラス事業

問い合わせ先: ワンプラス相談窓口

TEL: 06-4391-1713

FAX: 03-3474-1716

受付時間: 月曜日～金曜日 (祝祭日は除く)

9:00～12:00/13:00～17:00